TABELLA TEMPI 5600SXT

PRIMO CICLO

LT. 09	5 MIN.
LT. 13	5 MIN.
LT. 15	5 MIN.
LT. 25	8 MIN.
LT. 35	10 MIN.
LT. 50	10 MIN.
LT. 70	10 MIN.
LT. 90	10 MIN.

SECONDO CICLO

LT. 09	35 MIN.
LT. 13	35 MIN.
LT. 15	35 MIN.
LT. 25	50 MIN.
LT. 35	57 MIN.
LT. 50	65 MIN.
LT. 70	75 MIN.
LT. 90	55 MIN.

TERZO CICLO

LT. 09	5 MIN.
LT. 13	8 MIN.
LT. 15	8 MIN.
LT. 25	10 MIN.
LT. 35	10 MIN.
LT. 50	10 MIN.
LT. 70	10 MIN.
LT. 90	8 MIN.

QUARTO CICLO

LT. 09	5 MIN.
LT. 13	8 MIN.
LT. 15	10 MIN.
LT. 25	12 MIN.
LT. 35	16 MIN.
LT. 50	14 MIN.
LT. 70	16 MIN.
LT. 90	12 MIN.

ECO

TRATTAMENTO ACQUE

ECO s.r.l.
Trattamento Acque
Via Pannocchia, 76/78
56024 Ponte a Egola (PI) - ITALY
Tel. +39 571 498128 - Fax +39 571 497865
E-Mail: info@ecoacqua.it - Web: www.ecoacqua.it

PROGRAMMAZIONE VALVOLA ECO 5600SXT



COME ENTRARE NELLA MODALITA' PROGRAMMAZIONE

Regolare l'ora del giorno su 12:01, uscire dalla modalità di programmazione dell'ora premendo il tasto "rigenerazione", poi premere contemporaneamente i tasti "∧" e "∨" per 5 secondi. Un'icona apposita apparirà per indicare che la valvola è in modalità di programmazione. Tutte le fasi della programmazione possono essere modificate.

Utilizzare i tasti "∧" e "∨" per regolare i valori dei parametri.

Premere il tasto "rigenerazione".

PRIMO LIVELLO

DF unità di visualizzazione galloni o litri
Impostare "Ltr"

VT indica tipo di valvola adottato
Impostare "dF1b"

CT tipo di rigenerazione
Cronometrica "t c"
Cronometrica settimanale "dAY"
Volumetrica ritardata "F d"
Volumetrica immediata "F I"

NT impostazione tipo di valvola
Impostare NT1

C capacità ciclica
Impostare la capacità ciclica in m3 x °F (litri di resina x 5)

H durezza dell'acqua
Impostare la differenza tra: durezza °F acqua in ingresso
durezza °F acqua in uscita

RS tipo di riserva
RC riserva in litri
SF fattore di sicurezza in percentuale

Se si imposta RC - parametro successivo impostare i litri di riserva
Se si imposta SF - parametro successivo impostare la percentuale di riserva

DO forzatura giorni di rigenerazione
Impostare 4 in modalità ritardata
Altrimenti impostare la frequenza desiderata
(in modalità CT DAY questo parametro non appare)

RT ora di rigenerazione
Impostare l'orario desiderato

SECONDO LIVELLO
Regolazione dei tempi dei cicli

BW contro lavaggio
Vedi tabella allegata (primo ciclo)

BD aspirazione e lavaggio lento
Vedi tabella allegata (secondo ciclo)

RR lavaggio rapido in equicorrente
Vedi tabella allegata (terzo ciclo)

BF reintegro dell'acqua nel tino
Vedi tabella allegata (quarto ciclo)

A seconda della tipologia del dato impostato sul parametro CT la programmazione segue in maniera seguente:

MODALITA' TC programmazione terminata

MODALITA' DAY Stabilire i giorni della rigenerazione settimanale con on/off
01 Giorno 1 lunedì - on - off
02 Giorno 2 martedì - on - off
03 Giorno 3 mercoledì - on - off
04 Giorno 4 giovedì - on - off
05 Giorno 5 venrdì - on - off
06 Giorno 6 sabato - on - off
07 Giorno 7 domenica - on - off
CD configura il giorno della settimana (es. 4 - giovedì)

MODALITA' FD visualizza FM tipo del contatore
Impostare "t0.7"

MODALITA' FI visualizza FM tipo del contatore
Impostare "t0.7"